

Pflegehinweise für Freizeit- und Gartenprodukte

Allgemeine Hinweise

1. Schutz vor Witterungseinflüssen

- Vermeiden Sie es, die Produkte dauerhaft Regen, Schnee oder intensiver Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Lagern Sie die Produkte bei Nichtgebrauch an einem geschützten Ort, wie z. B. in einer Garage, einem Schuppen oder unter einer wetterfesten Abdeckung.

2. Regelmäßige Reinigung

- Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Rückstände regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Für hartnäckige Verschmutzungen verwenden Sie milde Reinigungsmittel, die für das jeweilige Material geeignet sind.

3. Richtige Lagerung

- Lagern Sie Produkte möglichst trocken und luftig, um Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden.
- Klappbare Produkte sollten vor dem Verstauen vollständig getrocknet und sauber sein.

4. Sicherer Umgang

- Befolgen Sie die Aufbau- und Bedienungsanleitungen des Herstellers, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Schrauben, Gelenke und Verbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

Pflegehinweise nach Produkttyp

Sonnenschirme

- Lassen Sie den Schirm nicht bei starkem Wind geöffnet, um Beschädigungen an der Mechanik oder am Stoff zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Schirmstoff regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einer milden Seifenlösung.
- Zum Überwintern den Stoff vollständig trocknen lassen und den Schirm an einem trockenen, kühlen Ort lagern.
- Verwenden Sie eine Schutzhülle, um den Schirm vor UV-Strahlen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Bollerwagen

- Reinigen Sie die Räder und das Gestell nach jeder Nutzung, insbesondere wenn der Wagen auf sandigem oder matschigem Untergrund verwendet wurde.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Achsen und Schrauben auf festen Sitz und schmieren Sie bewegliche Teile bei Bedarf.
- Stoffteile wie Planen oder Sitzflächen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Entfernen Sie Flecken sofort, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Falten Sie den Bollerwagen nur in trockenem Zustand zusammen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Liegestühle und Gartenstühle

- Wischen Sie Holz- oder Metallrahmen mit einem feuchten Tuch ab. Für Flecken auf Textilbezügen oder Polstern verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel.
- Bei Modellen mit verstellbaren Mechanismen regelmäßig die Gelenke prüfen und gegebenenfalls schmieren.
- Bei längerer Nichtnutzung an einem geschützten Ort lagern oder mit einer wasserabweisenden Abdeckung schützen.
- Klappstühle und Liegestühle nur in trockenem Zustand zusammenklappen.

Hängesessel

- Stoffbezüge oder Polster regelmäßig abnehmen, lüften und reinigen.
- Hängesessel aus Metall oder Holz mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Bei Holz kann eine gelegentliche Pflege mit speziellem Holzöl sinnvoll sein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Aufhängung und Seile/Ketten auf Verschleiß und ersetzen Sie beschädigte Teile.
- Bei Anwendung im Außenbereich, den Hängesessel bei Nichtgebrauch abnehmen oder abdecken, um ihn vor Regen und UV-Strahlen zu schützen.

Zusätzliche Tipps

- Vermeiden Sie scharfe oder abrasive Reinigungsmittel, da diese Oberflächen beschädigen können.
- Bei Produkten mit Textil- oder Polsterelementen prüfen Sie, ob diese abnehmbar und waschbar sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Materialien wie Stoffe, Seile oder Holz Abnutzungserscheinungen zeigen, und führen Sie gegebenenfalls kleinere Reparaturen durch.