Size:210x142mm

Schwebende LED Kerzen

Sicherheitshinweise

Keine Kabel, variabel zum Hängen. Die Kerzen sind nur für die Nutzung in Innenräumen geeignet. Die Leuchtmittel können nicht ausgewechselt werden. Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Typen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität.
Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für Kinder geeignet.

Fernbedienung:
On- An
6HR - Timer 6 Std. An/ 18 Std. Aus
Off - Aus

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.

Art.Nr. 35835 / 35836
F-H-S International GmbH & Co. KG
An der Eickesmühle 34
D-41238 Mönchengladbach
service@fhs-international.de

Batterien und Akkus Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob Sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden. Batterien und Akkus immer im entladenen Zustand abgeben.

Entsorgung des Gerätes Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Sollte das Gerät einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist der Verbraucher verpflichtet, Altgeräte vom Hausmüll getrennt zu entsorgen, dies kann bei Sammelstellen in der Gemeinde/ oder im Stadtteil bzw. beim Handel abgegeben werden.
Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet werden und keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben.