KBJ241073-5说明书尺寸: 21*29CM

Aufstellung LED Leuchtfigur

Verbinden Sie zuerst die beiden Erdspieße mit dem Gestell, achten Sie darauf das die Teile fest verbunden sind.

Drücken Sie die Leuchtfigur an den Erdspießen in den Boden, nicht oben am Gestell, direkt an den Erdspießen können Sie mehr Druck aufbauen um die Spieße in die Erde zu drücken.

Benutzen Sie keinen Hammer oder ähnliches.

Ohne Erdspieße kann die Figur auch aufgehangen werden.

Sicherheitshinweise

Der Adapter bzw. der Lichtschlauch ist staub- und spritzwassergeschützt und ist damit im Außenbereich und Innenbereich verwendbar.

Der Lichtschlauch und der Adapter darf nicht unter Wasser betrieben werden.

Das Kabel darf weder verlängert noch verkürzt werden.

An diesen Lichtschlauch darf keine andere Lichterkette elektrisch angeschlossen werden.

Der Artikel darf nicht in der Verpackung an den Strom angeschlossen werden.

Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Adapter betrieben werden.

Die Lämpchen können nicht ausgewechselt werden.

Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.

Befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette, üben Sie keine Zugbelastung darauf aus.

Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für Kinder geeignet.

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.

Timerfunktion 6/18 Stunden:

Durch kurzes Drücken des Schalters am Netzadapter wird der Timer aktiviert. Die LED im Schalter leuchtet bei Aktivierung grün. Die Beleuchtung schaltet täglich zur Aktivierungszeit (drücken des Schalters) für 6 Stunden ein.

Art.Nr. 35225T F-H-S International GmbH & Co. KG An der Eickesmühle 34 41238 Mönchengladbach service@fhs-international.de

CE SIP44

Factory model: JH30HW470300IP

230V~50Hz /12V 600mA 6W 300L(3V 20mA,0.06W)



Entsorgung des Gerätes Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Sollte das Gerät einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist der Verbraucher verpflichtet, Altgeräte vom Hausmüll getrennt zu entsorgen, dies kann bei Sammelstellen in der Gemeinde/ oder im Stadtteil, bzw. beim Handel abgegeben werden.

Damit wird gewährleistet das Altgeräte fachgerecht verwertet werden und keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben.